

(DE) - Wichtige Tips zum optimalen Gebrauch!

Handhabung des Schlauches:

- Dieser Aufroller ist mit einem Gewebeslauch aus 100% PUR ausgestattet welcher ab Werk gleitbehandelt ist. Starker Schmutz und Chemikalien können aber diese Gleitfunktion beeinträchtigen.
- Um die Aufrollfunktion trotzdem über längere Zeit optimal zu gewährleisten, sollten Sie den Schlauch je nach Verschmutzungsgrad alle 1-3 Monate kurz mit einem Tuch abwischen das mit ein wenig Silikon oder Kunststoffgleitmittel (z.B. Gleitmittel für El.-Kabel) benetzt worden ist.

(DK) – Vigtige tips til optimal brug!

Håndtering af slangen:

- Denne opruller er udstyret med en PUR slange, som er blevet behandlet for at bevare en glidende overflade. Stærk smuds samt kemikalier kan dog have indflydelse på behandlingen, således at slangen bliver klæbrig.
- For at bevare rullefunktionen, bør De hver måned aftørre slangen med en klud duppet med silikone, talkum eller et andet passende smøremiddel, som ikke gør skade på slangen.

(GB) - Important tip's for optimised usage!

Handling of the polyurethan hose:

- This air hose reel is fitted with a very flexible, reinforced hose made of PUR (Polyurethane) which is anti-stick treated from factory. Time, dust, dirt and chemicals do however affect this treatment and makes the hose sticky.
- To at all times ensure an optimal rolling in / rolling out function, you should wipe the hose once a month with a cloth that is wettened with Silikone or with plastic lubricant (f.ex. lubricant for electrical cables).